


Softwareupdate für EZ3

Nicht für Webserverversionen vor 08/2019!

Vor dem Update bitte alle Konfigurationsdaten mit dem EZ3-Tool auslesen und zwischenspeichern.


Das Update geschieht über die RS232-Buchse auf der Prozessorplatine unter der Frontplatte. Zum Lösen der Frontplatte die vier Schrauben entfernen und die Frontplatte herausnehmen.

Während des Programmiervorganges muss die EZ3 eingeschaltet sein.



Das Verbindungskabel (RS-232) anschließen und den Schalter links neben der Buchse nach rechts schieben (PROG).

Jetzt die Programmiersoftware starten, die Schnittstelle wählen und die BIN-Datei auswählen.



Mit „Flash“ wird die neue Software übertragen. Mit Verschwinden des Zeitbalkens ist die Prozedur beendet. Mit „Quit“ verlassen Sie die Software.

Jetzt den Programmierschalter wieder nach links schalten und das Kabel entfernen. Die Frontplatte kann nun wieder befestigt werden.

Die Anzeige zeigt jetzt im Startmenü die neue Softwareversion. Jetzt können die zuvor gespeicherten Konfigurationsdaten wieder eingespielt werden (über die Buchse im Klemmraum).